

MANUAL DE MONTAJE



REFUGIO COOKING STATION

Tiempo de montaje : 5 min

Nivel de dificultad: ★★☆☆☆



ADVERTENCIA : Tanto la doble capa como el refugio deben montarse con las puertas abiertas.

De lo contrario, el refugio podría sufrir daños irreversibles (rotura/desgarro) y la garantía quedaría anulada de inmediato.

MANUAL DE MONTAJE DEL REFUGIO :

1. Despliegue el refugio y encaje los dos aros principales. A continuación, ensamble el aro del techo y conéctalo en cada extremo a los enganches articulados de fijación del aro delantero.
2. Conecte las bases de los aros entre sí utilizando las correas para comprimir todo el armazón. Utilice los mosquetones suministrados.
3. Coloque la barra tensora en el centro del techo para que mantenga tensos los aros, teniendo cuidado de fijar a ella el clip de plástico central. A continuación, añada las otras barras tensoras laterales, enganchando también los clips de plástico para que la tela quede bien tensada en los laterales. Termine instalando la barra tensora del porche/toldo delantero.
4. Coloque el refugio en el lugar deseado.
5. A continuación, cierre las puertas.
6. Fije el toldo al suelo utilizando las piquetas giratorias, prestando especial atención a todos los puntos de anclaje. Le recomendamos que utilice siempre los bucles elásticos (pasando la cabeza de la piqueta a través de ellos) para mejorar la tensión del tejido y aliviar las costuras (sobre todo en condiciones de viento).
7. Coloque la alfombrilla en el interior utilizando las tiras de velcro suministradas.