

NOTICE DE MONTAGE



ABRI COOKING STATION

Temps de montage : 5 minutes

Niveau de difficulté : ★★☆☆☆



AVERTISSEMENT : L'abri doit être monté/démonté avec les portes ouvertes. La non prise en compte de cette remarque pourrait entraîner des détériorations irréversibles sur votre abri (casses/déchirures) et annulerait instantanément la garantie.

NOTICE DE MONTAGE DE L'ABRI :

1. Dépliez l'abri et emboîtez les deux arceaux principaux. Assemblez ensuite l'arceau de la casquette et raccordez-le à chaque extrémité aux pattes de fixation articulées prévues sur l'arceau frontal.
2. Reliez les embases des arceaux entre eux grâce aux sangles de façon à mettre en compression l'ensemble de l'armature. Utilisez les mousquetons prévus à cet effet.
3. Mettez en position la barre de tension au centre du toit pour qu'elle maintienne tendus les arceaux entre eux en prenant soin d'accrocher le clip plastique central sur cette dernière. Rajoutez ensuite les autres barres de tension latérales en raccordant également les clips plastiques afin de garantir une bonne tension de la toile sur les côtés. Finissez par installer la barre de tension de la casquette.
4. Positionnez l'abri à l'emplacement désiré.
5. Fermez ensuite les portes.
6. Arrimez l'abri au sol grâce aux sardines à vrille en respectant bien tous les points d'ancrage. Nous vous recommandons d'utiliser systématiquement les boucles élastiques (en passant la tête de la sardine dedans) afin d'améliorer la tension de la toile et soulager les coutures (notamment en cas de vent).
7. Positionnez le tapis de sol à l'intérieur en utilisant les bandes scratch prévues à cet effet.