

carp

Bateau amorceur Black Ghost

Notice d'utilisation



Caractéristiques :

1. Sa coque en plastique ABS offre un niveau de robustesse accru à l'épreuve du temps et des conditions rencontrés au bord de l'eau.
2. Afin de supprimer les risques d'interférences avec d'autres bateaux utilisant la même fréquence, le Black Ghost est doté d'une télécommande numérique et d'un circuit imprimé spéciale qui module automatiquement les fréquences.
3. Afin de garantir une étanchéité optimale de l'ensemble du bateau, sa coque a été simplifiée pour limiter les risques d'intrusion d'eau à l'intérieur.
4. Conçu pour une prise en main aisée, le Black Ghost est un bateau silencieux, peu énergivore et simple d'utilisation. Son variateur assure un changement de vitesse en continu et un bon rayon de braccage.

Présentation des équipements

◆ Batterie

Alimenté avec une batterie lithium de 10000Ah sans entretien, le bateau peut fonctionner en continu pendant plus de 4 heures.

◆ Feux de navigation de nuit

Les feux de navigation avants et arrière sont conçus pour vous guider durant les phases de déposes de nuit ou à longue distance.

◆ Télécommande

La télécommande offre une portée de 250m (variable selon l'environnement).

◆ Bateau

Permet d'avancer, de reculer et tourner (droite/gauche), de larger des appâts et de déposer des montages.

Présentation du bateau



- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Poignée rabattable | 5. Interrupteur ON/OFF |
| 2. Indicateur de batterie | 6. Trappes à appâts |
| 3. Antenne principale | 7. Compartiment batterie |
| 4. Phare | 8. Moteurs |

Description des fonctions de la télécommande



- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Interrupteur ON/OFF | 8. Allumage des phares |
| 2. Curseur de direction | 9. Largage trappe à appâts gauche |
| 3. Voyant d'alimentation | 10. Largage trappe à appâts droite |
| 4. Avancer | 11. Extinction des phares |
| 5. Tourner à gauche | 12. Bouton d'appairage |
| 6. Tourner à droite | 13. Régulateur de vitesse |
| 7. Reculer | 14. Port de charge magnétique |

Appairage du bateau et de la télécommande

◆ Bien qu'appairé d'origine, voici la façon de resynchroniser le bateau avec la télécommande. Pour effectuer cette opération, le bateau doit être posé à plat (hors de l'eau). Allumez simultanément l'interrupteur de la télécommande et celui du bateau. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton du régulateur de vitesse pendant 3 secondes (jusqu'à ce qu'un BIP sonore retentisse) et que les moteurs tournent. Vous pouvez alors relâcher le bouton du régulateur.

Mode normal d'utilisation de la télécommande

◆ Utilisez le joystick de la télécommande pour contrôler le bateau. Vous pourrez ainsi le faire se déplacer d'avant en arrière et tourner de gauche à droite.

Régulateur de vitesse

◆ Lorsque vous actionnez le joystick de contrôle du bateau pour avancer/reculer, appuyez sur le bouton de régulateur de vitesse. Relâchez le joystick, le bateau continuera d'avancer à la vitesse actuelle. Appuyez alors du "+" ou "-" pour régler la vitesse. Il y a 4 vitesses réglages : faible, moyenne/basse, moyenne et élevée. Touchez le joystick ou appuyez à nouveau sur le bouton du régulateur de vitesse pour désactiver la fonction régulateur.

Télécommande

◆ La télécommande est dotée d'une batterie lithium intégrée de 800 mAh qui peut être rechargée.

Instructions de rechargement

◆ Quand la télécommande est en charge, le voyant est rouge et lorsque le charge est complète, le voyant rouge s'éteint. Après la mise sous tension, le voyant de travail est bleu mais lorsque la batterie est faible, le voyant s'éteint. Lorsque le bateau est en charge, le voyant du chargeur secteur est rouge mais lorsque la batterie est chargée à 100%, le voyant passe au vert.

Télécommande ergonomique à une main

- | | |
|---|--------------------------------------|
| Coque profilée | Batterie de grande capacité 10000mAh |
| • Navigation plus fluide | • Chargement plus rapide |
| • Résistance accrue au vent et aux vagues | • Grande durée de vie de la batterie |



Caractéristiques du produit

◆ La batterie principale est fixé à l'intérieur de la coque et la trappe d'accès n'a pas besoin d'être ouverte pour charger le bateau. La charge de la batterie se fait via le port de charge présent sur le dessus du bateau.



◆ La télécommande dispose d'une batterie intégrée de 800 mAh. Le temps de charge complet est d'environ 3 à 4 heures.

Maintenance

◆ Mise en charge

Si le bateau n'est pas utilisé durant une longue période, il est recommandé de charger tous les composants électroniques (bateau + batterie) tous les 1 à 2 mois afin d'assurer une durée de vie optimale au produit.

◆ Hélices du moteur

Après chaque utilisation, vérifiez que les hélices des moteurs ne sont pas emmêlés à quelque chose (fil, algue) qui pourrait gêner son fonctionnement.

◆ Coque du bateau

1. Après chaque utilisation, veuillez essuyer la coque et la garder propre
2. Ne stockez pas le bateau avec des liquides ou des objets corrosifs
3. N'approchez pas d'objets haute température près du bateau
4. Lorsqu'il n'est pas utilisé, veuillez ranger le bateau à l'abri de la poussière

