

CAJA DETECTORES CENTRALES X-TOUCH



MANUAL DE USUARIO

1. CARACTERÍSTICAS DEL DETECTOR

- 8 niveles de ajuste de volumen, tono y sensibilidad.
- Color de diodo intercambiable (6 colores disponibles): rojo, verde, azul, amarillo, morado y blanco
- Retraso del LED de 20 segundos
- Toma jack de 2,5 mm para accesorios de iluminación
- Advertencia de batería baja
- Función de memoria (conserva la configuración)
- Botones de ajuste frontal
- Alcance de 150 m en área abierta (el alcance varía según el entorno)
- Función de enrutamiento que garantiza que su detector no interfiera con otros usuarios
- Diseñado para soportar el mal tiempo
- Marco fabricado con materiales ABS de alta resistencia con refuerzo especial en la rosca del tornillo.
- Almohadillas antideslizantes en el reposapiés
- Funciona con una batería de 9V (batería no incluida)

2. CARACTERÍSTICAS DEL PANEL

- 8 niveles de ajuste de volumen
- Función de vibración
- Retraso del LED de 20 segundos
- Advertencia de batería baja
- Función de memoria (conserva la configuración)
- Botones de ajuste frontal
- Alcance de 150 m en área abierta (el alcance varía según el entorno)
- Diseñado para soportar el mal tiempo
- Marco fabricado con materiales ABS de alta resistencia con refuerzo especial en la rosca del tornillo.
- Funciona con una batería de 9V (batería no incluida)
- Entregado en una caja protectora a prueba de golpes.

3. ALIMENTACION

Los detectores y la central funcionan con una batería de 9V (no incluida). Tanto para los detectores como para la central, desenrosque el tornillo situado en la parte inferior de la tapa trasera del compartimento de la batería para poder levantarlo y luego inserte la batería de 9 V, prestando atención a la polaridad correcta. Luego vuelva a colocar la cubierta trasera, teniendo cuidado de apretar el tornillo. El suministro de energía a la unidad de control y a los detectores se realiza correctamente cuando el elemento emite un sonido después de insertar la batería. Para optimizar la autonomía de los elementos de su caja, le recomendamos que apague sus detectores y su centralita al final de su salida de pesca y utilice baterías de alta calidad (como Varta, Energizer, etc.).



4. CARACTERÍSTICAS

DETECTORES:

- a) LED de advertencia blanco
- b) Botón de sensibilidad: Presione el botón para ajustar la sensibilidad (8 niveles). El número de pitidos emitidos durante el período de ajuste representa el nivel.
- c) Botón de volumen – ON/OFF: Presione durante 3 segundos para encender/apagar el detector. Una vez encendido el detector, presione brevemente para ajustar el volumen (8 niveles).
- d) Portavoz
- e) Conector hembra de 2,5 mm
- f) LED de advertencia de 6 colores
- g) Botón de tono: presione brevemente para ajustar el tono (8 niveles).
- h) Rosca de tornillo universal

CENTRAL:

- i) Botón de ajuste (control remoto de detectores): Presione durante 3 segundos para activar la función "control remoto" (hasta que se encienda un diodo), luego presione brevemente para elegir el color del detector que desea ajustar (el color corresponde al definido originalmente al comprar la caja > ver color de la pegatina en la parte posterior del detector). Luego presione el botón V para ajustar el volumen, T para ajustar el tono y S para ajustar la sensibilidad. La función "control remoto" se desactiva automáticamente después de 20 segundos (la centralita emite entonces un "bip").
- j) Botón Volumen "-" / Sensibilidad: Presione para bajar el volumen central
- k) Botón ON/OFF: Presione brevemente para activar/desactivar los diodos de espera en la unidad de control (los dos diodos blancos ubicados en el centro de los diodos). Presione durante 3 segundos para encender/apagar el receptor.
- l) Altavoces
- m) LEDs blancos de espera
- n) LEDs de aviso de 6 colores
- o) Botón de volumen «+» / Tono: Púlselo para aumentar el volumen de la unidad de control



5. REPARAMETRAGE:

Aunque los detectores y la unidad de control están configurados de fábrica, es posible si se agrega un detector reconfigurar los detectores con la unidad de control. Para hacer esto, siga las siguientes instrucciones:

1) Encienda la unidad de control y los detectores.

1) En la central, presione simultáneamente los botones “V+” y “V-” durante unos segundos (hasta escuchar un “bip”).

2) Haga sonar inmediatamente el primer detector que desee conectar. Entonces el receptor reconoce el detector. Proceder del mismo modo para los demás detectores que se van a conectar a la central.

3) La central sale del modo de emparejamiento automático al cabo de unos segundos.

6. CONSEJOS:

En caso de caída accidental al agua (no cubierta por la garantía), retire la fuente de alimentación (baterías) y seque el artículo inmediatamente.

Los detectores y la centralita no son 100% impermeables, están diseñados para resistir las inclemencias del tiempo (lluvia).

Si debe guardar sus detectores durante un período prolongado (en invierno, por ejemplo), retire las baterías de los detectores y de la unidad de control.

Asegúrese de que los elementos estén apagados antes de retirar las baterías.