

NOTICE DE MONTAGE



ABRI STATION

Temps de montage : 5 minutes

Niveau de difficulté : ★★☆☆☆



AVERTISSEMENT : L'abri comme la surtoile doivent être assemblés/montés avec les portes ouvertes. La non prise en compte de cette remarque pourrait entraîner des détériorations irréversibles sur votre abri (casses/déchirures) et annulerait instantanément la garantie.

NOTICE DE MONTAGE DE L'ABRI :

1. Dépliez l'abri et emboîtez les deux arceaux.
2. Reliez les embases des arceaux entre eux grâce aux sangles de façon à mettre en compression l'ensemble de l'armature. Utilisez les mousquetons prévus à cet effet.
3. Mettez en position la barre de tension au centre du toit pour qu'elle maintienne tendus les arceaux entre eux en prenant soin d'accrocher le clip plastique central sur cette dernière. Rajoutez ensuite les autres barres de tension latérales en raccordant également les clips plastiques afin de garantir une bonne tension de la toile sur les côtés.
4. Positionnez l'abri à l'emplacement désiré.
5. Fermez ensuite les portes.
6. Arrimez l'abri au sol grâce aux sardines à vrille en respectant bien tous les points d'ancrage. Nous vous recommandons d'utiliser systématiquement les boucles élastiques (en passant la tête de la sardine dedans) afin d'améliorer la tension de la toile et soulager les coutures (notamment en cas de vent).
7. Positionnez le tapis de sol à l'intérieur en utilisant les bandes scratch prévues à cet effet.

NOTICE DE MONTAGE DE LA SURTOILE :

1. Dépliez la surtoile et passez la par-dessus l'abri.
2. Fixez cette dernière à l'abri en utilisant les mêmes sardines que celles utilisés pour fixer au sol l'abri lui-même.
3. Assemblez ensuite les deux mâts en fibre puis enfiler les dans les fourreaux de la porte prévus à cet effet, cela vous permettra d'obtenir une porte rigide.
4. Vous pouvez alors mettre en place les mâts et régler leur hauteur afin de tenir la porte ouverte. Finissez par raccorder les haubans aux angles de la porte à l'aide des mousquetons puis fixez les au sol à l'aide de sardines.