

NOTICE DE MONTAGE



BIWY LOFTY (vert ou camou)

Temps de montage : 5 minutes

Niveau de difficulté : ★★☆☆☆



AVERTISSEMENT : Le biwy doit être monté/démonté avec la porte ouverte. La non prise en compte de cette remarque pourrait entraîner des détériorations irréversibles sur votre biwy (casses/déchirures) et annulerait instantanément la garantie.

NOTICE DE MONTAGE DE L'ABRI :

1. Dépliez le biwy et emboîtez les deux arceaux principaux.
2. Assemblez ensuite l'arceau de la casquette et raccordez-le à chaque extrémité aux pattes de fixation articulées prévues sur l'arceau frontal.
3. Reliez les embases des arceaux entre eux grâce aux sangles de façon à mettre en compression l'ensemble de l'armature. Utilisez les mousquetons prévus à cet effet.
4. Positionnez-vous à l'arrière du biwy et mettez en position les barres de tension en commençant d'avant en arrière pour qu'elles maintiennent tendus les arceaux entre eux.
5. Positionnez l'abri à l'emplacement désiré.
6. Fermez ensuite la porte.
7. Arrimez le biwy au sol grâce aux sardines à vrille en respectant bien tous les points d'ancrage. Nous vous recommandons d'utiliser systématiquement les boucles élastiques (en passant la tête de la sardine dedans) afin d'améliorer la tension de la toile et soulager les coutures (notamment en cas de vent).
8. Positionnez le tapis de sol à l'intérieur en utilisant les bandes scratch prévues à cet effet.

NOTICE DE MONTAGE DE LA SURTOILE :

1. Dépliez la surtoile et passez la par-dessus le biwy.
2. Commencez par fixer cette dernière à l'arrière du biwy en utilisant les mêmes sardines que celles utilisées pour fixer au sol le biwy lui-même. Comme pour le biwy, nous vous recommandons d'utiliser systématiquement les boucles élastiques (en passant la tête de la sardine dedans) afin d'améliorer la tension de la toile et soulager les coutures (notamment en cas de vent).