

INSTRUCCIONES DE USO

BIWY TIPO COOK HOUSE

Tiempo de montaje: 5 minutos

Nivel de dificultad :



ADVERTENCIA: El vivac debe montarse/desmontarse con la puerta abierta. No tener en cuenta esta nota podría provocar daños irreversibles en su bivvy (roturas/desgarros) y anularía instantáneamente la garantía.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL REFUGIO:

1. Despliegue la marquesina y encaje los dos postes (a), empezando por uno de los dos extremos.
2. Conecte las bases de los mástiles utilizando la correa para comprimir todo el marco. Utilice los mosquetones previstos para este fin.
3. Coloque el refugio en el lugar deseado.
4. Coloque el refuerzo del techo (b) de manera que mantenga la tensión entre los mástiles.
5. Coloque los refuerzos laterales (c) de manera que aumenten la tensión entre los mástiles y tensen la lona.
6. Coloque la alfombrilla (d) en el interior mediante las tiras de velcro previstas para ello.
7. Fijar la caseta al suelo mediante las clavijas giratorias, respetando todos los puntos de anclaje.
8. Para los modelos equipados con presillas elásticas, recomendamos utilizar sistemáticamente las presillas elásticas (pasando la cabeza de la sardina a través de ellas) para mejorar la tensión de la lona y aliviar las costuras (especialmente en caso de viento).
9. Si desea colocar el toldo, abra la puerta delantera (e), pase las puntas de los mástiles (f) por los ojales (g) de la puerta prevista a tal efecto y luego tense las correas (h) que fijará al suelo mediante una clavija.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL REVESTIMIENTO (opcional):

1. Desdoble la funda y pásala sobre el bivvy.
2. Comience fijándolo a la parte trasera del vivac utilizando las mismas clavijas que se utilizan para fijar el vivac al suelo. Al igual que con el bivvy, te recomendamos utilizar sistemáticamente las presillas elásticas (pasando por ellas la cabeza de la sardina) para mejorar la tensión de la lona y aliviar las costuras (especialmente en caso de viento).