

ABRI



THE COOK HOUSE

Temps de montage : 5 minutes

Niveau de difficulté : ★☆☆☆☆



Notice de montage de l'abri

1. Dépliez l'abri et emboîtez les deux mâts (a) en commençant par une des deux extrémités.
2. Reliez les embases des mâts grâce à la sangle de façon à mettre en compression l'ensemble de l'armature. Utilisez les mousquetons prévus à cet effet.
3. Positionnez l'abri à l'emplacement désiré.
4. Mettez en position le raidisseur du toit (b) pour qu'il maintienne en tension les mâts entre eux.
5. Mettez en position les raidisseurs latéraux (c) pour qu'ils augmentent la tension entre les mâts et tendent la toile.
6. Positionnez le tapis de sol (d) à l'intérieur en utilisant les bandes scratch prévues à cet effet.
7. Arrimez l'abri au sol grâce aux sardines à vrille en respectant bien tous les points d'ancrage.
8. Pour les modèles équipés de boucles élastiques, nous vous recommandons d'utiliser systématiquement les boucles élastiques (en passant la tête de la sardine dedans) afin d'améliorer la tension de la toile et soulager les coutures (notamment en cas de vent).
9. Si vous souhaitez mettre l'auvent en place, ouvrez la porte d'entrée (e), faites passer la pointe des mats (f) dans les œillets (g) de la porte prévus à cet effet puis tendre les sangles (h) que vous fixerez au sol à l'aide d'une sardine.