


mozzi-zappa™

LAMPE ANTI-MOUSTIQUE RECHARGEABLE

MODE D'EMPLOI

COMMENT FONCTIONNE LA LAMPE RECHARGEABLE 2 EN 1 MOSQUITO KILLER

La lampe anti-moustique à batterie a la fonction d'éclairage et de destruction des moustiques. Notre conception optimise la structure de la lampe pour garantir une courbe de distribution lumineuse de la LED qui est comparable à celle d'une ampoule à filament. La lampe offre une technologie LED efficace combinée au style du filament classique de l'ampoule. La lumière bleue avec une longueur d'onde spéciale pour attirer les insectes vers le réseau haute tension conduisant à la mort de l'insecte par choc électrique 800V. Les corps d'insectes tomberont à travers l'espace intérieur de la lampe et les insectes morts peuvent être balayés.



- * **Puissance** : 4w, Éclairage 1w, Anti-moustique 3w
- * **Batterie Lithium** : Lithium 18650, 1200mAh
- * **Sortie** : USB DC5V 1000MA
- * **Perles attire moustiques** : SMD2835*9PCS
- * **Torch leads** : Perles imitation Lumileds 1W
- * **Longueur d'ondes** : 365/395NM
- * **Intensité de la torche** : 100LM
- * **Tension du réseau** :
Si aucun moustiques en contact) 800V
- * **Poid** : 176,5g / 260g avec la boîte en couleur

TEMPS DE FONCTIONNEMENT :

Chargement complet en 3,5 heures

1. Les deux allumés (éclaire + tue moustiques) 4,5 heures
2. Lumière seule 10 heures
3. Tue moustiques seul 14h



MODE D'EMPLOI

1. Charger le produit via le câble USB fourni.
2. Appuyez une fois sur le bouton Marche / Arrêt pour allumer la torche.
Appuyez à nouveau sur le bouton Marche / Arrêt pour activer la fonction de destruction des moustiques et éteindre la torche.
Appuyez à nouveau sur le bouton Marche / Arrêt pour activer la torche et la fonction de destruction des moustiques.
Appuyez à nouveau sur le bouton Marche / Arrêt pour désactiver toutes les fonctions.
Chargez le produit via le câble USB fourni.

Notes :

Utiliser un adaptateur 5V, 1A pour charger le dispositif.

3. Utilisez la brosse fournie pour nettoyer la grille tue moustiques.
4. Veuillez suivre les «INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES» lorsque vous utilisez l'appareil.
5. Le taux de capture d'insectes sera plus élevée la nuit. Pour de meilleurs résultats de capture, il est recommandé d'éloigner l'appareil d'une autre source lumineuse.
6. Utilisation possible en intérieur et extérieur.

AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent toujours être respectées, y compris les suivantes :

- Ne pas touchez la lampe avec une main non protégée après utilisation pour éviter les brûlures.
- Des personnes peuvent être blessées et des biens endommagés si la lampe n'est pas utilisée et manipulée comme décrit dans ces instructions.
- Ne pas utiliser à proximité d'une source de chaleur, de vapeur ou de gaz corrosifs.
- Non compatible avec prise à variateur.
- Tenir à l'écart des produits inflammables; comme des vêtements en papier ou tout autre matériau inflammable.

- Risque d'électrocution: ne placez jamais les doigts ou les mains sur la lampe et n'insérez aucun objet dans la lampe.lorsqu'elle est sous tension.
- Ne jamais asperger ou pulvériser de l'eau ou tout autres liquides.
- Utiliser uniquement la petite brosse fournie pour le nettoyage.
- Ne pas toucher le fil sous tension lorsque la lampe est allumée.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Le produit n'est pas compatible avec les lampes HID tels que lampes d'éclairage, les lampes à induction ou les lampes halogènes qui ont le mécanisme et le circuit électrique pour régler l'intensité lumineuse.

NETTOYAGE

Un nettoyage fréquent prolongera la durée de vie de l'unité, assurera la prévention des incendies et permettra un fonctionnement plus efficace.

1. Assurez-vous de nettoyer l'unité une fois par mois.
2. Éteignez l'appareil et déchargez le réseau haute tension avant le nettoyage.
3. Une brosse est fournie pour vous aider à nettoyer la lampe de manière sûre et efficace.
4. Vous pouvez nettoyer avec de l'eau, mais assurez-vous que l'appareil est éteint.

GARANTIE DU PRODUIT

Cette garantie est limitée à toutes les pièces défectueuses pendant la période de garantie. Si L'appareil venait à être modifié, aucune garantie ne sera appliquée.

PIECES ET ACCESSOIRE INCLUS

Lampe 2 en 1 rechargeable
Brosse pour nettoyage
Manuel utilisateur
Câble USB pour chargement